

- GB** Vehicle coding is necessary
- DE** Codierung des Fahrzeugs ist notwendig
- FR** Le codage du véhicule est nécessaire
- IT** È necessario codificare il veicolo
- ES** Codificar el vehículo es necesario
- NL** Het coderen van het voertuig is noodzakelijk



www.ecs-electronics.com




VW-190-B1 Product Overview

- GB** **Product overview** Electric wiring kit tow bar 12-N socket up to DIN/ISO Norm 1724
- DE** **Produktübersicht** Elektrosatz Anhängervorrichtung 12-N Steckdose It. DIN/ISO Norm 1724
- FR** **Aperçu des produits** Faisceau électrique pour crochet d'attelage DIN/ISO 1724 prise 12-N
- IT** **Carrellata dei prodotti** Cablaggio elettrico per gancio di traino a 12 N conforme alla norma DIN/ISO 1724
- ES** **Descripción del producto** Kits eléctricos para enganches de remolques 12-N según norma DIN/ISO 1724
- NL** **Productoverzicht** Elektro-inbouwset voor aanhangerkoppeling vlg. DIN/ISO norm 1724

For models with and without towbar trailer preparation Für Fahrzeuge mit und ohne Anhängervorbereitung

Audi	Cupra	Skoda	Volkswagen
A1 citycarver 11/2019 >> 07/2023	Ateca 10/2018 >> 07/2023	Enyaq iv 04/2021 >> 07/2023	Arteon 06/2017 >> 07/2023
A1 Sportback 11/2018 >> 07/2023	Born 11/2021 >> 07/2023	Enyaq Coupe iv 04/2021 >> 07/2023	Arteon Shooting Break 01/2021 >> 07/2023
A3 3-door/3-Türer 08/2012 >> 07/2023	Formentor 10/2020 >> 07/2023	Kamiq 09/2019 >> 07/2023	e-Golf 01/2014 >> 07/2023
A3 Sportback 02/2013 >> 07/2023	Leon 12/2020 >> 07/2023	Karoq 11/2017 >> 07/2023	Golf VII 11/2012 >> 07/2023
A3 Sportback e-tron 11/2014 >> 07/2023	Leon e-Hybrid 12/2020 >> 07/2023	Kodiaq 01/2017 >> 07/2023	Golf VII Estate/Variant 08/2013 >> 07/2023
A3 Sportback g-tron 02/2014 >> 07/2023	Leon ST 12/2020 >> 07/2023	Kodiaq Scout 07/2017 >> 07/2023	Golf VII Alltrack 02/2015 >> 07/2023
A3 Saloon/Limo 09/2013 >> 07/2023	Leon ST e-Hybrid 12/2020 >> 07/2023	Octavia III Hatch/Limo 02/2013 >> 07/2023	Golf VII Sportsvan 06/2014 >> 07/2023
A3 Cabriolet 03/2014 >> 07/2023	Seat	Octavia III Estate/Combi 05/2013 >> 07/2023	Golf VIII 01/2020 >> 07/2023
A3 (8Y) Sportback 04/2020 >> 07/2023	Arona 09/2017 >> 07/2023	Octavia III Scout 08/2014 >> 07/2023	Golf VIII Variant 11/2020 >> 07/2023
A3 (8Y) Limousine 06/2020 >> 07/2023	Ateca 06/2016 >> 07/2023	Octavia IV 03/2020 >> 07/2023	Golf VIII Alltrack 11/2020 >> 07/2023
Q2 09/2016 >> 07/2023	Ibiza 5-door 06/2017 >> 07/2023	Octavia IV Combi 03/2020 >> 07/2023	Passat Estate/Variant 11/2014 >> 07/2023
Q2 09/2020 >> 07/2023	Leon 5-door/5-Türer 11/2012 >> 07/2023	Scala 04/2019 >> 07/2023	Passat Altrack 09/2015 >> 07/2023
Q3 12/2018 >> 07/2023	Leon SC 3-door/3-Türer 06/2013 >> 07/2023	Superb III Hatch/Limo 06/2015 >> 07/2023	Passat GTE 10/2015 >> 07/2023
Q3 Sportback 10/2019 >> 07/2023	Leon ST 11/2013 >> 07/2023	Superb III Estate/Combi 09/2015 >> 07/2023	Passat GTE Variant 10/2015 >> 07/2023
Q4 e-tron 06/2021 >> 07/2023	Leon IV 04/2020 >> 07/2023	Superb III iv 01/2020 >> 07/2023	Polo VI 10/2017 >> 07/2023
Q4 Sportback e-tron 09/2021 >> 07/2023	Leon IV Sportstourer 04/2020 >> 07/2023	Fabia IV Hatchback 09/2021 >> 07/2023	Touran II 09/2015 >> 07/2023
	Leon X-Perience 10/2014 >> 07/2023		Tiguan II 04/2016 >> 07/2023
	Leon e-Hybrid 11/2020 >> 07/2023		Tiguan Allspace 06/2017 >> 07/2023
	Leon ST e-Hybrid 11/2020 >> 07/2023		Tiguan eHybrid 02/2021 >> 07/2023
	Tarraco 01/2019 >> 07/2023		T-Roc 11/2017 >> 07/2023
	Tarraco e-Hybrid 02/2021 >> 07/2023		T-Roc Cabrio 03/2020 >> 07/2023
			T-Cross 03/2019 >> 07/2023
			Taigo 12/2021 >> 07/2023
			ID.3 07/2020 >> 07/2023
			ID.4 03/2021 >> 07/2023
			ID.5 05/2022 >> 07/2023



Installation Date: _____

Technician Name & Signature

Stamp:

GB Product overview

DE Produktübersicht

FR Aperçu des produits

IT Carrellata dei prodotti

ES Descripción del producto

NL Productoverzicht

GB We would expressly point out that assembly not carried out properly by a competent installer will result in cancellation of any right to damage compensation, in particular those arising by virtue of the product liability act. Contents of these kits and their fitting manuals are subject to alteration without notice, please ensure that these instructions are read and fully understood before commencing installation. Do not overload circuits; the maximum loads per connection are detailed in this manual. The following information must be reviewed before beginning the assembly. The installation instructions are to be thoroughly read. The installation should be carried out by qualified personnel with the relevant technical knowledge. The vehicle manufacturers' current technical notices and information on retrofitting must be followed. The removal and replacement instructions found in the current repair manuals must be followed. It must be ensured that the vehicle is technically suitable for the installation of a trailer hitch. It must be ensured that the in-vehicle computer can be programmed for the addition of a "trailer hitch". The vehicle's fault memory must be read out. After the electrical insert kit has been built-in, the functional addition must be programmed to trailer operation according to the diagnosis instruction of the vehicle manufacturer. If necessary further vehicle systems (e.g. parking aids) must be separately code to the equipment variant "trailer operation". In the event of functional problems, troubleshooting must be limited to about 0.5 hours, contact the ECS Helpline.

IT Desideriamo espressamente sottolineare che l'assemblaggio non eseguito correttamente da un installatore competente comporterà l'annullamento di qualsiasi diritto a risarcimento danni, in particolare quelli derivanti dall'atto di responsabilità sui prodotti. Il contenuto di questi kit e dei loro manuali di montaggio sono soggetti a modifiche senza preavviso, si prega di assicurarsi che queste istruzioni siano lette e completamente comprese prima di iniziare l'installazione. Non sovraccaricare i circuiti; i carichi massimi per ogni collegamento sono dettagliati in questo manuale. Prima di iniziare l'assemblaggio, è necessario riesaminare le seguenti informazioni: Le istruzioni di installazione devono essere lette a fondo. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con la relativa conoscenza tecnica. Devono essere rispettati gli avvisi tecnici dei costruttori di veicoli e le informazioni sull'adeguamento. È necessario rispettare le istruzioni di rimozione e sostituzione contenute nei manuali di riparazione. È necessario assicurarsi che il veicolo sia tecnicamente idoneo per l'installazione di un attacco del rimorchio. È necessario garantire che il computer in veicolo possa essere programmato per l'aggiunta di un "attacco del rimorchio". È necessario leggere la memoria di guasto del veicolo. Dopo che il kit di inserto elettrico è stato incorporato, l'aggiunta funzionale deve essere programmata per il funzionamento del rimorchio secondo l'istruzione di diagnosi del costruttore del veicolo. Se necessario, ulteriori sistemi di veicoli (ad esempio accessi di parcheggio) devono essere codificati separatamente per la variante di equipaggiamento "funzionamento del rimorchio". In caso di problemi funzionali, la risoluzione dei problemi deve essere limitata a circa 0,5 ore, contattare la linea di assistenza ECS.


DE Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass eine unsachgemäße und nicht in einer Fachwerkstatt durchgeführte Montage einen Verzicht auf Entschädigung jeglicher Art insbesondere bezüglich des Produkthaftpflichtrechts zur Folge hat. Technische Änderungen vorbehalten. Widerstand nur gemäß der Tabelle auf dem Anhänger verwenden. Vor Beginn der Montage sind folgende Hinweise zu beachten: Die Einbauanleitung ist vollständig durchzulesen. Der Einbau sollte nur von Fachpersonal mit entsprechenden Fachkenntnissen durchgeführt werden. Es müssen aktuelle Hinweise und Informationen der Fahrzeughersteller zu Um- und Nachrüstungen beachtet werden. Die Aus- und Einbauschritte müssen anhand der aktuellen Reparaturleitfäden durchgeführt werden. Es muss sichergestellt sein, dass das Fahrzeug technisch für den Betrieb einer Anhängerkupplung geeignet ist. Es ist sicherzustellen, dass eine Programmierung der Funktionserweiterung "Anhängervorrichtung" durchgeführt werden kann. Der Fehlerspeicher des Fahrzeuges ist auszulesen. Nach dem Einbau des Elektro-Einbausatzes muss die Funktionserweiterung auf Anhängerbetrieb gemäß der Diagnosenweisung des Fahrzeugherstellers programmiert werden. Gegebenenfalls müssen weitere Fahrzeugsysteme (z.B. Einparkhilfe) separat auf die Ausstattungsvariante "Anhängerbetrieb" codiert werden. Ggf. müssen für den Anhängerbetrieb zusätzliche Komponenten vom Hersteller eingebaut werden. Bei Funktionsproblemen ist die Fehlersuche auf ca. 0,5 Stunden zu begrenzen, kontaktieren Sie die ECS Helpline.

ES Señalamos expresamente que un montaje no realizado correctamente por un instalador competente dará lugar a la cancelación de cualquier derecho a indemnización por daños y perjuicios, en particular los que se derivan de la ley de responsabilidad por productos defectuosos. El contenido de estos kits y sus manuales de montaje están sujetos a alteraciones sin previo aviso; por favor, asegúrese de leer y comprender estas instrucciones antes de comenzar la instalación. No sobrecargue circuitos; Las cargas máximas por conexión se detallan en este manual. La siguiente información debe ser revisada antes de comenzar el montaje: Las instrucciones de instalación deben leerse detenidamente. La instalación debe ser realizada por personal cualificado con los conocimientos técnicos pertinentes. Se deben seguir los avisos técnicos actuales del fabricante de vehículos y la información sobre la adaptación. Se deben seguir las instrucciones de extracción y sustitución que se encuentran en los manuales de reparación actuales. Debe garantizarse que el vehículo es técnicamente adecuado para la instalación de un equipo de remolque. Debe garantizarse que el ordenador en el vehículo pueda programarse para la adición de un "enganche de remolque". Se debe leer la memoria de fallos del vehículo. Después de haber incorporado el kit de inserto eléctrico, la adición funcional debe programarse para el funcionamiento del remolque de acuerdo con las instrucciones de diagnóstico del fabricante del vehículo. Si es necesario, otros sistemas del vehículo (por ejemplo, ayudas de estacionamiento) deben ser codificados por separado para la variante de equipo "operación de remolque". En caso de problemas funcionales, la solución de problemas debe limitarse a unas 0,5 horas, póngase en contacto con la línea de ayuda de ECS.


FR Il est expressément prévu qu' on ne saurait se prévaloir d'un quelconque préjudice contractuel ou rédhibitoire si le montage avait été fait en dépit des dites instructions ou dans un garage ne disposant pas des équipements adéquats. Sous réserve de modifications techniques. Ne excédez pas la charge maximale, indiquée dans le tableau. Avant de procéder au montage, respecter les instructions suivantes :Lire impérativement l'instruction d'installation intégralement. L'installation doit être réalisée exclusivement par un personnel spécialisé disposant des connaissances professionnelles adéquates. Les instructions et les informations actuelles du constructeur automobile pour la transformation et le rééquipement doivent être respectées. Les phases de démontage et de montage doivent être réalisées au moyen des guides de réparation en vigueur actuellement. Il faut s'assurer que le véhicule est techniquement approprié à l'usage d'un dispositif d'attelage de remorque. Il faut s'assurer qu'une programmation de l'élargissement de la fonction « dispositif d'attelage de remorque » puisse être réalisée. L'unité de stockage des erreurs doit être consultée. Après montage du faisceau, effectuer les opérations de programmation du véhicule pour le mode remorquage selon les instructions de diagnostic données par le constructeur. Le cas échéant certains systèmes additionnels (p.ex. l'aide au parking) doivent être codés spécifiquement en « mode remorque » dans le menu des différents équipements. Lire la mémoire de défauts du véhicule et mettre à jour le logiciel si nécessaire. S'il y a des problèmes de fonctionnement, limiter la recherche de défauts à env. 30 minutes et contacter l'Aide en ligne ECS Helpline.

NL Wij wijzen er met nadruk op, dat ondeskundige en niet door een vakkundige werkplaats uitgevoerde montage tot gevolg heeft dat daardoor ieder recht op schadevergoeding, ook op wettelijke aansprakelijkheid inzake producten, vervalt. Technische wijzigingen voorbehouden. Gebruik alleen belasting volgens aansluittabel op het getrokken voertuig. Vóór begin van de montage moeten de volgende aanwijzingen in acht genomen worden: De inbouw aanwijzing moet helemaal doorgelzen worden. De inbouw mag alleen van vakpersoneel met desbetreffende vakkenissen uitgevoerd worden. Er moeten de actuele aanwijzingen en informatie van de voertuigproducent over ombouwingen en toerusting in acht genomen worden. De uit- en inbouwstappen moeten aan de hand van de actuele reparatieleidraad uitgevoerd worden. Er moet verzekerd zijn, dat het voertuig technisch voor het bedrijf van een aanhangwagenkoppeling geschikt is. Er moet verzekerd worden, of een programmering van de functieuitbreiding „Aanhangwageninrichting“ kan worden uitgevoerd. Het foutgeheugen van het voertuig moet worden uitgelezen. Na de inbouw van het elektrische inbouwpakket moet de functie-uitbreiding naar aanhangwagenbedrijf overeenkomstig de diagnose-instructie van de voertuigfabrikant worden geprogrammeerd. Eventueel dienen andere voertuigsystemen (bijv. inparkeerhulp) apart voor de uitrustingsvariant "aanhangwagenbedrijf" worden gecodeerd. Bij werkingsproblemen moet de foutencontrole tot ca. 0,5 uur beperkt worden; neem contact op met de ECS Helpline.

All models with trailer preparation until 05/2014: adapter-kit necessary! Für alle Fahrzeuge mit Anhängervorbereitung bis 05/2014: Adapter-kit notwendig!



Adapter kit VW-190-ZZ



GB Consult your supplier


DE Fragen Sie Ihren Lieferanten

FR Consultez votre fournisseur

IT Rivolgersi al proprio fornitore


ES Consulte con su proveedor

NL Raadpleeg uw leverancier



Download fitting instructions

<http://catalogue.ecs-electronics.nl/?search=VW190b1&taal=D>



SCAN ME

- GB** Download latest fitting instruction by scanning the QR code or enter address line in your internet browser.
- DE** Zum Download der aktuellen Einbauanleitung bitte QR-Code scannen oder die Adresszeile in den Internet-Browser eingeben.
- FR** Télécharger les dernières instructions de montage en scannant le code QR ou entrez le lien Web dans votre navigateur Internet.
- IT** Per scaricare le attuali istruzioni di installazione, scansionare il codice QR o inserire la barra degli indirizzi nel browser Internet.
- ES** Descargue la última versión del manual de instrucciones escaneando el código QR o dirijase a la página de la empresa a través del acceso a vsu internet browser.
- NL** Download de laatste montage handleiding door de QR code te scannen of voer de weblink in uw Internetbrowser.

